



## TRASFERIMENTI

Supporti per il trasferimento

Trasferimenti assistiti: cinture

### Cintura lombare imbottita sollevamento e trasferimento



- ↗ totale 158 cm
- ↗ imbottitura 115 cm
- ↕ 13 cm
- 🕒 max 40°



Codice articolo	Descrizione
TR CINTSOLL	Cintura lombare imbottita da sollevamento e trasferimento

Consente all'assistente di operare con una buona postura evitando carichi eccessivi su articolazioni e schiena. In presenza di pazienti in grado di partecipare allo spostamento è indossata dal caregiver (è l'assistito ad utilizzare le impugnature). Confortevole, grazie al rivestimento interno in tessuto morbido ed antiscivolo e alle quattro maniglie verticali e le due orizzontali. Regolabile, assiste anche la deambulazione.

### Cintura per gambe imbottita con due impugnature




- ↗ 100 cm
- ↕ 24 cm
- 🕒 max 40°



Codice articolo	Descrizione
TR CINTGAMBE	Cintura per gambe imbottita con due impugnature

Facilita la movimentazione di utenti con problemi alle articolazioni inferiori, permette all'assistente di operare con una buona postura evitando carichi eccessivi. Confortevole, grazie al rivestimento interno in tessuto morbido ed antiscivolo, presenta due larghe impugnature (anch'esse imbottite e rinforzate). Regolabile, grazie alla chiusura in velcro, consente di sollevare le gambe dell'utente con rapidità attraverso un semplice gesto.

Per movimentazioni professionali si consiglia l'uso di una combinazione con: cintura lombare, cintura per gambe, piano girevole, asse di trasferimento blu con scanalature.



### Maniglia SOLLEVATI TANDEM




- ↗ 24,4 cm
- ↕ 11,5 cm
- 📦 224 g
- max 120 kg



Codice articolo	Descrizione
TR TANDEM	Maniglia SOLLEVATI TANDEM


### Ausilio per il trasferimento TURNAXE

- ↕ da 60 a 130 cm
- 📦 6,5 kg
- max 130 kg



Codice articolo	Descrizione
ALLM TURN	Ausilio per il trasferimento TURNAXE

Permette ad utenti con moderata funzionalità degli arti inferiori di partecipare al trasferimento consentendo all'assistente di operare con una buona postura di lavoro evitando carichi eccessivi su articolazioni e schiena.



### Cintura di trasferimento HERCOLINO con quattro impugnature

- ↗ 71 cm
- ↕ 15,5 cm
- 📏 cinghia 84 - 108 cm
- 📦 205 g
- max 120 kg



Codice articolo	Descrizione
TR HERCOLINO	Cintura di trasferimento HERCOLINO con quattro impugnature

Permette all'assistente di operare al trasferimento con una buona postura di lavoro evitando carichi eccessivi su articolazioni e schiena. Hercolino è dotata di impugnature di presa imbottite e di cinghia regolabile con fibbia a doppio gancio di sicurezza.